

*En Agencia Virtual de Comunicación podrás encontrar más temas de salud
laboral que pueden ser de tu interés.
Entra en www.av.prl.ceoe.es y descúbrelos.*

ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA



El transporte de mercancías es básico en nuestras empresas. Para que pueda realizarse es necesaria la carga y descarga de los materiales y productos que se transportan. En las áreas en las que se ejecuta esta carga y descarga pueden existir algunos riesgos. Es importante conocer estos riesgos y las medidas preventivas a adoptar.

¿Qué son las áreas de carga y descarga?

Son las zonas de la empresa diseñadas para el trasiego de materiales entre los centros de trabajo y los vehículos de transporte de mercancías y viceversa.

Riesgos asociados a estas áreas.

Los principales riesgos asociados a estas áreas son:

- Atrapamiento de personas entre vehículos y/o el muelle.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caída o vuelco de los equipos de manutención.
- Caída de la carga o parte de ella durante el transbordo.
- Basculamiento del remolque.
- Choques entre vehículos o atropellos de personas.

Medidas a aplicar en los trabajos en muelles de carga y descarga.

Las medidas preventivas a aplicar en las áreas de carga y descarga son:

- En general, mantener el orden y limpieza en el todo el área de trabajo y en particular en las zonas de carga y descarga.
- Circular por las áreas delimitadas para el desplazamiento de personas, revisando en todo momento el movimiento de los vehículos y maquinaria.
- Nunca saltar desde el muelle.
- En la carga y descarga de materiales evitar las prisas.
- Almacenar la mercancía de forma estable y adecuada en lugares destinados para tal fin.

- No depositar nunca mercancías en zonas de paso ni en las vías de evacuación.
- Al manejar carretillas elevadoras o traspaletas es necesario contar con la autorización para su uso. Tener en cuenta el manual de instrucciones y los procedimientos internos de su empresa.
- Utilizar los EPI's necesarios, como mínimo:
 - Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada.
 - Guantes de protección para riesgos mecánicos.
 - Ropa de alta visibilidad.

Medidas a aplicar en las maniobras de los camiones en muelles de carga y descarga.

Los transportistas que se encuentren en un área de carga y descarga, deben:

- Respetar los límites de velocidad y el resto de señalización.
- No realizar maniobras bruscas, especialmente en la aproximación a estas zonas.
- Revisar que el freno del camión esté puesto y las ruedas estén calzadas al realizar las labores de carga y descarga de mercancías.
- Revisar que la carga esté correctamente colocada y asegurada en el vehículo.
- No sobrecargar el vehículo.
- Al bajar del vehículo, utilizar los EPI's adecuados para el trabajo a realizar, en especial, la ropa de alta visibilidad si existen vehículos y maquinaria en las proximidades.

Si quieres ampliar este tema, puedes consultar...

- NTP 618. Almacenamiento en estanterías metálicas (INSHT).
- NTP 985. Muelles de carga y descarga: seguridad. (INSHT).